

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT



Trụ Sở TP.HCM : 57 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trụ Sở Hà Nội : Số 3 Dãy D3, KTT Cơ Khí, Yên Viên, Gia Lâm, TP.Hà Nội

Tel: (08) 62.888.666 / (08) 62.999.111 – (04) 3692.1799 Fax : (08) 35127.966

MST: 0304 788 449 Bank 018.100.2109283 Vietcombank CN Đông Sài Gòn.

Email : [hcm@canvina.com](mailto:hcm@canvina.com)

--o0o--

Website: [www.canthinhphat.com](http://www.canthinhphat.com)



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU CÂN TPS DIGI28SS

### I Các thông số cơ bản:

- Nguồn cung cấp cho cân: AC 220V,50HZ,500mA
- Nhiệt độ nơi sử dụng:10->40°C
- Khối lượng đầu cân: 2Kg (Tính cả bình acquy)

### II Các phụ kiện kèm theo đầu cân:

- Dây nguồn
- Bình acquy khô

### III Cách Sử Dụng Phím Chức Năng

-Gắn cổng kết nối từ bàn cân lên đầu cân

-Bật công tắc phía sau đầu cân sang ON

\*Nhiệm vụ của các phím trên đầu cân:



Tên phím	Ý nghĩa
POWEN	MỞ NGUỒN
->T<- TARE	Trừ bì
->0<-	Trả về 0
M	Vào chế độ hiệu chuẩn cân(người sử dụng ít quan tâm) cho người kiểm định và kỹ thuật cân
->	Vào chế độ hiệu chuẩn cân(người sử dụng ít quan tâm) cho người kiểm định và kỹ thuật cân
-^	Vào chế độ hiệu chuẩn cân(người sử dụng ít quan tâm) cho người kiểm định và kỹ thuật cân

### IV Hướng dẫn hiệu chuẩn:

### V Cách sạc bình Acquy

- Cắm dây nguồn vào nguồn điện AC 220V, bình acquy sẽ tự động sạc
- Khi màn hình hiển thị [LouoL] là lúc Acquy cần sạc
- Nếu bạn không sử dụng cân thường xuyên thì khi bạn sạc 10-12 giờ, bạn có thể sử dụng được khoảng 4 ngày.

### VI Cách bảo quản cân:

- Đặt cân ở nơi khô ráo, thoáng mát
- Di chuyển cân nhẹ nhàng
- Hãy sạc acqy đầy mỗi khi cân ngưng sử dụng trong thời gian dài để giúp tăng tuổi thọ cho acqy
- Nên cắm dây nguồn vào nơi có nguồn điện ổn định(VD: Ổn áp,UPS...)
- Thường xuyên vệ sinh cân bằng khăn khô
- Nên tắt nguồn đầu cân mỗi khi ngưng sử dụng trong khoảng thời gian >20 phút

## **VII Cách Hiệu Chuẩn Cân ( Calip)**

**Phần CALIP cân thường ứng dụng cho kỹ thuật viên sửa cân , người hiệu chuẩn cân , kiểm định viên , nhân viên kỹ thuật .**

Bật Phím ON/OFF mở nguồn cân về 0

Nhấn giữ phím TARE (T) màn hình hiển thị CAL tiếp tục nhấn phím

→ ( Phím muối tên) Màn hình hiển thị CAL 00 nhấn phím (M) màn hình hiển thị “.....” sau đó hiển số kg cần CALIP ( ví dụ 50.00kg là cần calip 50kg sai số cho phép 20g) Nhấn phím → cân hiện “0000.0” ta dùng phím → di chuyển đèn nhấp nháy ngay số 0 cần nhập tải, bấm mũi tên lên để nhập tải “00.100.0” ( 100kg) sau đó ta đặt 100kg tải lên bàn cân chờ ổn định 3 giây nhấn phím M màn hình hiển thị 100.0kg sau đó lấy quả cân xuống , xong qui trình calip cân

-----

### **↳ CHI NHÁNH PHÂN PHỐI**

➤ Tại TP.Hồ Chí Minh

#### **1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT**

Địa chỉ : 57 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

MST : 0304788449

Điện thoại : (08) 62.888.666 - (08) 3512.7131 (Mr Cường)

HP: 0908.444.000 (Ms Kim Cương)

Websites: [www.canhinhphat.com](http://www.canhinhphat.com)

#### **2. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM**

Địa chỉ : 43 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

MST : 0312235751

Websites: [www.canvietnam.com.vn](http://www.canvietnam.com.vn)

#### **3. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIBRA VIỆT NAM**

Địa chỉ : 25B4 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

MST : 0312442243

Điện thoại : (08) 62.999.111

HP: 0908.88.66.11

Websites: [www.vibra.com.vn](http://www.vibra.com.vn)

#### **4. TRUNG TÂM BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT**

Địa chỉ : 1W (Hẻm 71) Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3512.0419 - (08) 3512.1119

HP: 0908.486.774

Địa chỉ E-mail : [baohanh@canvina.com](mailto:baohanh@canvina.com)

➡ Tại TP.Hà Nội

### **1. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT**

Địa chỉ : 25 Ga Yên Viên – Đường Hà Huy Tập – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại : (04) 3692.1799 - Fax (04) 3878.7699

HP: 0988.44.77.69 (Ms Kim Hoa)

Websites: [www.cantuanphat.com](http://www.cantuanphat.com)

➡ Tại Bình Thuận

### **1. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT TẠI BÌNH THUẬN**

Địa chỉ : 49 Bến Chương Dương – Thị Xã LaGi – Bình Thuận

Điện thoại : (062) 3841.777

HP: 0933.996.836 (Anh Văn Xa)